



Nota: en los modelos con comando de puerta por pulsos los bornes debajo de ABR y CER serán ABND y CEND, limitándose en ese caso el número máximo de paradas según la disponibilidad de bornes. ABND es el retorno del contactor de ABRIR PUERTA. CEND es el retorno del contactor de CERRAR PUERTA. Para clase 6 el común de llamadas de cabina (CLC) y de llamadas descendentes (CLD) no es 24Vcc, se obtiene a partir de MLC como indica el diagrama.

**CONTROLES S. A.**  
Electrónica Industrial y Telecomunicaciones

AVENIDA RIVERA 3314 TEL +598(2) 622 0651  
MONTEVIDEO 11300 FAX +598(2) 622 2048  
URUGUAY www.controles.com  
E-mail info@controles.com

CONTROLADOR CEA31  
MANUAL DEL USUARIO

Versión 6.0  
01/06/01

**Fig. 13**

Modelos para comando paralelo de  
indicador, mando de llamadas  
multiplexado