



Se indica el conexionado de los pulsadores de cabina. Para pulsadores de piso ascendentes y descendentes se usarán las líneas de comunes P y N respectivas (NDES, PDES - NASC, PASC)

**CONTROLES S. A.**  
 Electrónica Industrial y Telecomunicaciones  
 AVENIDA RIVERA 3314 TEL +598(2) 622 0651  
 MONTEVIDEO 11300 FAX +598(2) 622 2048  
 URUGUAY www.controles.com  
 E-mail info@controles.com

CONTROLADOR CEA35  
 MANUAL DEL USUARIO

Versión 1.0  
 04/10/27

Conexionado de pulsadores y registros multiplexados por tipo

Fig. 8