


17Sxx

INDICADORES DE POSICION DE 2 DIGITOS CON COMANDO SERIE



DESCRIPCION

Los indicadores de esta familia toman como mando la salida auxiliar colector abierto en borne RAU4 del controlador CEA51FB (como única línea, común para hasta 42 indicadores) cuyo voltaje tendrá dos estados: 0 Vcc ó +24 Vcc. Si se ha configurado alguna función auxiliar para el borne RAU4 el controlador cumplirá la función auxiliar, no generará por el borne la salida de comando para indicador.

En los controladores CEA31 Versión 5.52 en adelante el mando para estos indicadores serie es el primer borne a la derecha, abajo, llamado IND3H. Tambien se utilizan en los controladores CEA10 y CEA36.

CONEXIONADO

Se alimenta por OV (cable negro, común con MA del CEA51FB) y +24 Vcc (cable rojo).

La señal de comando ingresa por el cable blanco.

DIMENSIONES

En la figura se indican las dimensiones frontales y el volumen ocupado por el indicador.



Tel.: +598 2 622 0651 Fax: +598 2 622 2048 info@controles.com www.controles.com