



entradas e+ : activas a +24V contra NVE

entradas e- : activas a 0V (NVE)

entradas ea+ : aisladas, activas a +24V contra COM

salidas s+ : activas a +24V contra NVE

salidas s- : activas a 0V (NVE)

CSU: subir

RCP: cerrar puerta

PAT: patín retráctil

CDE: bajar

RAP: abrir puerta

+PP: subir paso a paso

-PP: bajar paso a paso

CONTOLES S. A.

Electrónica Industrial y Telecomunicaciones

AVENIDA RIVERA 3314 TEL +598(2) 622 0651
 MONTEVIDEO 11300 FAX +598(2) 622 2048
 URUGUAY www.contoles.com
 E-mail info@contoles.com

**SIMULADOR SIM36
 MANUAL DEL USUARIO**

Versión 1.0
 24/11/2014